





kletec
Efficiënt stapelen



ANT20 TROLLEYLOADER TRAY STACKER



Specificaties:


- Trolley mode : afhankelijk van het type tray
30.000 eieren per uur,
- Tray mode : 5x6 standaard eiertray,
30.000 eieren per uur
- Persluchtgebruik : 25ltr/min 6 bar
- Stroomaansluiting : 230Vac+N+aarde
10 ampère



Uw contactpersoon
Kletec Nederland
Het Laar 30-A
6733 BZ Wekerom
info@kletec.nl

+31 318 462 233
kletec.nl

ANT 20



kletec.nl



Toegankelijk



Flexibel

ANT20 Trolleyloader / 30-er traystacker combi

Deze machine is een systeem dat automatisch trolleys vult met settertrays.

De ANT20 is bedoeld voor verschillende merken/soorten settertrays en kan ook 30-er trays verwerken.

Dit systeem, gekoppeld aan een Hatchery Packer, plaatst de volle settertrays automatisch in de setter- of transporttrolley.

De ANT20 kan verschillende merken settertrays verwerken. Bovendien is, als optie, het verwerken van 5x6 standaard eiertrays beschikbaar.



Eigenschappen ANT20:

- Compacte machine. Door het unieke ontwerp maakt deze machine slim gebruik van de beschikbare ruimte.
- Geschikt voor diverse soorten/merken settertrays.
- Als optie, verwerken van 5x6 standaard eiertrays.
- Voorzichtige ei-behandeling.
- Eenvoudige bediening.
- Machine is in diverse opstellingen leverbaar. Bijvoorbeeld brede transport trolleys en lange setter trolleys.

Proces beschrijving:

De trolley wordt in de ANT20 geplaatst en gefixeerd. Wanneer de trolley in positie staat herkent de machine de trolley. De operator kan nu het proces van het beladen van de trolley starten.

De volgorde van laden kan vooraf in de ANT20 worden ingesteld.

De ANT20 scant de trolley en gaat automatisch verder op de lege plekken. Dit betekent dat een gedeeltelijk gevulde trolley teruggeplaatst kan worden in de machine om compleet afgevuuld te worden.

Wanneer de trolley gevuld is, geeft de machine een signaal en stopt het proces.

De volle trolley kan vervolgens gewisseld worden voor een volgende trolley.

Werking:

De ANT20 neemt met de grijpkop de volle settertray af bij de Hatchery Packer.

Met speciale grijpers worden de settertrays in de daarvoor bestemde trolley gepositioneerd.

Zodra alle posities zijn gevuld dient de volle trolley te worden vervangen voor een lege, of eventueel een gedeeltelijk gevulde trolley, waarna het proces opnieuw gestart kan worden.


Flexibiliteit:

Met de optie 5x6 standaard trays kunnen stapels van 6 trays op een buffer-conveyor gestapeld worden.

Hiertoe dient de grijperkop voor de trays gewisseld te worden en een bufferconveyor geplaatst te worden. Deze grijper wissel is binnen enkele minuten uit te voeren inclusief het plaatsen van de bufferconveyor. Deze conveyor wordt in het klemstation van de trolley geplaatst en heeft een buffermogelijkheid voor -6- stapels van 6 stuks 5x6 trays.

De grijperkop wisseling en het plaatsen van de bufferconveyor heeft geen gevolgen voor de fysieke afmetingen van de ANT20.

Deze optie is met name handig bij de aanvang en het einde van de leg-ronde.



Compact



Overzichtelijk